

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

[www.harting.nt-rt.ru](http://www.harting.nt-rt.ru) || [hga@nt-rt.ru](mailto:hga@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на распределительные шкафы серии M8, M12 КОМПАНИИ **HARTING**

### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p PC

Артикул:09 07 000 0120 0

- Внешний кожух
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PC

Артикул:09 07 000 0220 0

- Внешний кожух
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/6/4p PC

Артикул:09 07 000 1120 0

- Внешний кожух
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 6

### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p PC

Артикул:09 07 000 2120 0

- Внешний кожух
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PC

Артикул:09 07 000 2220 0

- Внешний кожух
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 10m

Артикул:09 07 001 0010 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 10m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 0010 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR  
w/o LED

Артикул:09 07 001 0010 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 2m PUR  
w/o LED

Артикул:09 07 001 0010 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 3m PUR  
w/o LED

Артикул:09 07 001 0010 400

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 10m  
PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 0015 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 5m PVC  
w/o LED

Артикул:09 07 001 0015 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC  
w/o LED

Артикул:09 07 001 0015 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/4p PAC 2m

Артикул:09 07 001 0110 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/4p PAC 10m  
PVC

Артикул:09 07 001 0115 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC

Артикул:09 07 001 0115 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/4p PAC 2m PVC

Артикул:09 07 001 0115 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p PAC 10m  
PUR

Артикул:09 07 001 0120 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p PAC 5m  
PUR

Артикул:09 07 001 0120 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p PAC 2m  
PUR

Артикул:09 07 001 0120 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p PAC 10m  
PVC

Артикул:09 07 001 0125 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p PAC 5m  
PVC

Артикул:09 07 001 0125 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p PAC 2m  
PVC

Артикул:09 07 001 0125 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC  
10mPUR

Артикул:09 07 001 0220 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 10m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 0220 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4

### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 5m  
PUR

Артикул:09 07 001 0220 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 5m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 0220 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4

### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 2m  
PUR

Артикул:09 07 001 0220 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 2m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 0220 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4

### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC  
10mPVC

Артикул:09 07 001 0225 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 10m  
PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 0225 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4

### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 5m  
PVC

Артикул:09 07 001 0225 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 5m  
PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 0225 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4

### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 2m  
PVC

Артикул:09 07 001 0225 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p PAC 2m  
PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 0225 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 10m  
PUR

Артикул:09 07 001 2010 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 10m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 2010 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR

Артикул:09 07 001 2010 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR  
w/o LED

Артикул:09 07 001 2010 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR

Артикул:09 07 001 2010 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR  
w/o LED

Артикул:09 07 001 2010 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 3m PUR  
w/o LED

Артикул:09 07 001 2010 400

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8





### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 10m PVC

Артикул:09 07 001 2015 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 10m PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 2015 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC

Артикул:09 07 001 2015 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 2015 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC

Артикул:09 07 001 2015 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 2015 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p PAC 10m  
PUR

Артикул:09 07 001 2120 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p PAC 5m  
PUR

Артикул:09 07 001 2120 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p PAC 2m  
PUR

Артикул:09 07 001 2120 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p PAC 10m  
PVC

Артикул:09 07 001 2125 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p PAC 5m  
PVC

Артикул:09 07 001 2125 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p PAC 2m  
PVC

Артикул:09 07 001 2125 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 10m  
PUR

Артикул:09 07 001 2220 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 10m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 2220 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 5m  
PUR

Артикул:09 07 001 2220 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 5m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 2220 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 2m  
PUR

Артикул:09 07 001 2220 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 2m  
PUR w/o LED

Артикул:09 07 001 2220 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 10m  
PVC

Артикул:09 07 001 2225 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 10m  
PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 2225 000

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 5m  
PVC

Артикул:09 07 001 2225 1

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 5m  
PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 2225 100

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 2m  
PVC

Артикул:09 07 001 2225 3

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p PAC 2m  
PVC w/o LED

Артикул:09 07 001 2225 300

- Предварительно собранный корпус
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p M23/12p

Артикул:09 07 002 0120 0

- Магистральный кабель M23
- 12 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/4p M23/12p RA

Артикул:09 07 002 0120 1

- Магистральный кабель M23
- 12 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/6/4p M23/12p RA

Артикул:09 07 002 1120 1

- Магистральный кабель M23
- 12 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 6



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p M23/12p

Артикул:09 07 002 2120 0

- Магистральный кабель M23
- 12 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/4p M23/12p RA

Артикул:09 07 002 2120 1

- Магистральный кабель M23
- 12 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/4/5p M23/19p

Артикул:09 07 003 0220 0

- Магистральный кабель M23
- 19 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M12/8/5p M23/19p

Артикул:09 07 003 2220 0

- Магистральный кабель M23
- 19 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M12
- Число контактов: 5
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/4p M16/14p

Артикул:09 07 004 0110 1

- Магистральный кабель M16
- 14 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4

### Распределительные шкафы

har-SAB M8/6/3p M16/14p

Артикул:09 07 004 1010 0

- Магистральный кабель M16
- 14 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 6



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED

Артикул:09 07 004 1010 000

- Магистральный кабель M16
- 14 контактов
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 6



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED

Артикул:09 07 004 2010 000

- Магистральный кабель M16
- 14 контактов
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p M12/8p

Артикул:09 07 005 0010 0

- Магистральный кабель M12
- 8 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED

Артикул:09 07 005 0010 000

- Магистральный кабель M12
- 8 контактов
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 4



### Распределительные шкафы

har-SAB M8/6/3p M12/8p

Артикул:09 07 005 1010 0

- Магистральный кабель M12
- 8 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 6

### Распределительные шкафы

har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED

Артикул:09 07 005 1010 000

- Магистральный кабель M12
- 8 контактов
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 6

### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED

Артикул:09 07 006 2010 000

- Магистральный кабель M12
- 12 контактов
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8

### Распределительные шкафы

har-SAB M8/4/4p PAC 10m

Артикул:09 07 001 0110 0

- Предварительно собранный корпус
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 4
- Общее количество портов: 4

### Распределительные шкафы

har-SAB M8/8/3p M16/14p

Артикул:09 07 004 2010 0

- Магистральный кабель M16
- 14 контактов
- С зеленым/желтым светодиодом
- Метод подключения: M8
- Число контактов: 3
- Общее количество портов: 8



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.harting.nt-rt.ru](http://www.harting.nt-rt.ru) || [hga@nt-rt.ru](mailto:hga@nt-rt.ru)